

# NÁVOD / INSTRUCTION


## Stojan na letáky Fortuna / Nostalgik



1. Obsah balení stojanu Nostalgik



2. Obsah balení stojanu Fortuna



3. Podpěrnou nohu vsaďte do dolního profilu a utáhněte těsně u profilu.



4. Teleskopickou tyč vložte do podpěrné nohy.



5. Horní profil podepřete podpěrnou tyčí.



6. Otočením vlevo povolte teleskopickou tyč a vypněte stojan. Otočením vpravo zajistíte teleskopickou tyč.